



ATTACCO	LITRI	MODELLO	ELETTROVENTOLA ASPIRANTE	CODICE DI ORDINAZIONE
3/4 "	50	VT 50	NUDO	SCAIR0501000
3/4 "	50	VT 50	12 V ASP.	SCAIR0501010
3/4 "	50	VT 50	24 V ASP.	SCAIR0501020
3/4 "	50	VT 50	220/380 V ASP.	SCAIR0501030
1"	60	VT 60	NUDO	SCAIR0601000
1"	60	VT 60	12 V ASP.	SCAIR0601010
1"	60	VT 60	24 V ASP.	SCAIR0601020
1"	60	VT 60	220/380 V ASP.	SCAIR0601030
1"	150	VT 150	NUDO	SCAIR1501000
1"	150	VT 150	12 V ASP.	SCAIR1501010
1"	150	VT 150	24 V ASP.	SCAIR1501020
1"	150	VT 150	220/380 V ASP.	SCAIR1501030
1" 1/4 "	210	VT 210	NUDO	SCAIR2101030
1" 1/4 "	210	VT 210	12 V ASP.	SCAIR2101030
1" 1/4 "	210	VT 210	24 V ASP.	SCAIR2101030
1" 1/4 "	210	VT 210	220/380 V ASP.	SCAIR2101030

IL MONTAGGIO VENTOLA SOFFIANTE NON COMPORTA SUPPLEMENTI MA IL CAMBIO DI CODICE DI ORDINAZIONE. CONTATTARE UFFICIO COMMERCIALE.

1" 1/4 "	260	T 7	24 V SOFF.	SCAIRT107105
1" 1/4 "	260	T 7	IDRAULICO ASP.	SCAIRT070700
1" 1/4 "	320	T 8	IDRAULICO ASP.	SCAIRT081070

WARNING

**ORDINARE
THERMOSTATO**

MODELLO	ΔT	CODICE DI ORDINAZIONE
VT	40 - 48	TEMIRS040048
VT	50 - 60	TEMIRS050060
VT	60 - 70	TEMIRS060070
T	40 - 48	TEMIRT040048
T	50 - 60	TEMIRT050060